

*nutz*  
*boom*



User Manual

# **Nutz Boom**

## **User Manual**

Thank you for your purchase of this product. Please read this manual carefully to maximise your enjoyment of the product and to ensure your own safety.

### **Safety Precautions:**

1. Do not attempt to disassemble or replace any parts of the device as doing so may cause electrical or fire hazards.
2. Keep the device in a safe environment away from heat, fire or water.
3. Charge the device using the special USB cable for not less than 2 hours before using it. While charging, the indicator light will show red.

### **Operating Instructions:**

1. The Bluetooth function is turn on once the speaker has turned ON. The indicator light will flash green intermittently. Please match and pair your device to the speaker. Once paired, your device will automatically connect the Nutz Boom each time its utilized.
  - a. While in the Bluetooth mode, press +/- button for Previous song track/Next song track;  
Long press +/- button to increase/reduce the volume.
  - b. Voice Prompt function in the Bluetooth model;
  - c. Long press Play/Pause for 3 seconds to stop Bluetooth function. (In five minutes, if the speaker device and Bluetooth device are failed to match and connect, the Bluetooth function will stop automatically. Reboot the speaker, it will pair and connect the Bluetooth device again.) To switch from Bluetooth Mode to another mode, Bluetooth device will be paused firstly.
  - d. Press M button, here are the cyclical patterns "MICRO SD → AUX IN→FM RADIO". (If here is no SD card in the speaker, the SD card mode will be skipped.) At this time, Bluetooth is connecting, and Blue light flashing slowly. Bluetooth mode has a priority. When you replay the music via Bluetooth, the audio from other mode automatically stop. When the Bluetooth device is paused, other mode automatically opens after 3 seconds.

Hands-free cell phone call

When playing music via Bluetooth device and a call comes in, it switches to Hand-free mode. Press Play/Pause to accept the call. Press Play/Pause again to finish the call. Short press twice, It will enter into iPhone Siri or Android Voice dial.

2. For MICRO SD and AUX IN modes, a long press on the +/- button will increase or decrease the volume and a short press on the +/- button (MICRO SD mode) will activate the NEXT/PREV functions. Short press the PLAY symbol intermittently to Play or Pause.

3. For FM RADIO, insert the FM rod antenna first before selecting this mode. Short press the Play/Pause button to search FM channels and pre-set stations automatically. Long Press +/- button to increase/reduce volume. Short press +/- button to change to NEXT STATION/PREV STATION.

#### Packing List:

Nutz Boom	1 pc.
Retail packaging	1 pc
User Manual	1 pc
Two-in-one USB cable and Radio Antenna	1 pc

#### Technical Specifications:

- Built-in lithium battery voltage: 3.7V
- Lithium battery capacity: 430 mAh
- Charging Voltage: 5V
- Output Power: 3W
- Speaker Spec.: 40mm 2.6ohms 3W
- Frequency Response: 60Hz - 18KHz
- Battery Capacity: 430mAh
- THD: <0.5%
- SNR: ≥95dB
- Size: D60mm x H55mm

## España

Gracias por su compra de este producto. Lea por favor este manual cuidadosamente para maximizar su disfrute del producto y para asegurar su propia seguridad.

### Medidas de seguridad:

1. No procure desmontar o substituir ninguna piezas del dispositivo como el hacer tan puede causar riesgos eléctricos o de incendios.
2. Mantenga el dispositivo un ambiente seguro lejos del calor, del fuego o del agua.
3. Cargue el dispositivo usando el cable especial del USB por no menos que 2 horas antes de usarlo. Mientras que carga, la luz de indicador demostrará rojo.

### Instrucciones de funcionamiento:

1. La función de Bluetooth es se gira una vez que el altavoz se haya girado. La luz de indicador destellará verde intermitentemente. Por favor el fósforo y aparea su dispositivo al altavoz. Una vez que esté apareado, su dispositivo conecte automáticamente el auge de Nutz cada vez que su utilizado.
  - a. Mientras que en el modo de Bluetooth, prensa +/- botón para la pista anterior de la canción/después la pista de la canción;
  - La prensa +/- el botón largos a aumentar/reducen el volumen.
  - b. Función pronto de la voz en el modelo de Bluetooth;
  - c. Juego/pausa largos de la prensa por 3 segundos para parar la función de Bluetooth. (En cinco minutos, si son el dispositivo del altavoz y el dispositivo de Bluetooth no pudieron emparejar y conectar, la función de Bluetooth parará automáticamente. Reanude el altavoz, él se apareará y conectar el dispositivo de Bluetooth otra vez.) con el interruptor del modo con otro modo, dispositivo de Bluetooth de Bluetooth será detenido brevemente en primer lugar.
  - d. Presione el botón de M, aquí sea RADIO AUX. de los patrones “del → MICRO cíclico IN→FM del SD”. (Si aquí no hay tarjeta del SD en el altavoz, el modo de la tarjeta del SD será saltado.) en este tiempo, Bluetooth está conectando, y luz azul que destella lentamente. El modo de Bluetooth tiene una prioridad. Cuando usted juega de nuevo la música vía Bluetooth, el audio del otro modo para automáticamente. Cuando se detiene brevemente el dispositivo de Bluetooth, el otro modo se abre automáticamente después de 3 segundos.

La llamada telefónica sin manos de la célula

al jugar música vía el dispositivo de Bluetooth y una llamada viene adentro, él cambia al modo Mano-libre. Presione el juego/la pausa para aceptar la llamada. Presione el juego/la pausa otra vez para acabar la llamada. Prensas cortas dos veces, entrará en el iPhone Siri o el dial androide de la voz.

2. Para el SD MICRO y AUX. EN modos, una prensa larga en +/- botón aumentará o disminuir el volumen y una prensa corta en +/- el botón (modo MICRO del SD) activará las funciones de NEXT/PREV. Prensas cortas el símbolo del JUEGO intermitentemente al juego o a la pausa.

3. Para la RADIO de FM, inserte la antena de la barra de FM primero antes de seleccionar este modo. Prensas cortas el botón del juego/de pausa para buscar los canales de FM y para preestablecer estaciones automáticamente. La prensa +/- el botón largos a aumentar/reducen el volumen. Prensas +/- botones cortos a cambiar a la ESTACIÓN SIGUIENTE de STATION/PREV.

Lista del embalaje:

Auge de Nutz 1 PC.

Empaquetado al por menor 1 manual

de usuario de la PC 1 PC

Dos-en-uno el cable del USB y la antena de la radio especificaciones técnicas

de 1 PC:

- Voltaje incorporado de la batería del litio: 3.7V
- Capacidad de la batería del litio: 430 mAh
- Tensión de carga: 5V
- De potencia de salida: 3W
- Espec. del altavoz.: 40mm 2.6ohms 3W
- Respuesta de frecuencia: 60Hz - 18KHz
- Capacidad de la batería: 430mAh
- THD: el <0.5%
- SNR: ≥95dB
- Tamaño: Uso del interfaz de D60mm x de H55mm:

## Italiano

Grazie per il vostro acquisto di questo prodotto. Legga prego con attenzione questo manuale per elevare il vostro godimento del prodotto e per accertare la vostra propria sicurezza.

### Misure di sicurezza:

1. Non tenti di smontare o sostituire alcune parti del dispositivo come fare così può causare i rischi d'incendio o elettrici.
2. Mantenga il dispositivo in un ambiente sicuro assente da calore, da fuoco o da acqua.
3. Carichi il dispositivo usando il cavo speciale del USB per 2 ore prima del usando. Mentre si carica, la luce di indicatore mostrerà il colore rosso.

### Istruzioni di funzionamento:

1. La funzione di Bluetooth è accende una volta che l'altoparlante ha acceso. La luce di indicatore esporrà a flash intermittenemente verde. Prego il fiammifero ed accoppia il vostro dispositivo all'altoparlante. Una volta che accoppiato, il vostro dispositivo collegherà automaticamente l'asta di Nutz ogni volta relativo utilizzato.

a. Mentre nel modo di Bluetooth, pressa +/- tasto per la pista precedente di canzone/dopo la pista di canzone;

La pressa +/- il tasto lunghi da aumentare/riducono il volume.

b. Funzione rapida di voce nel modello di Bluetooth;

c. Gioco/pausa lunghi della pressa affinché 3 secondi arrestino funzione di Bluetooth. (In cinque minuti, se il dispositivo dell'altoparlante ed il dispositivo di Bluetooth sono non riescono a abbinare e collegare, la funzione di Bluetooth si arresterà automaticamente. Reboot l'altoparlante, esso accoppierà e collegare ancora il dispositivo di Bluetooth.) all'interruttore dal modo ad un altro modo, dispositivo di Bluetooth di Bluetooth sarà fatto una pausa in primo luogo.

d. Premi il tasto di m., qui sia la RADIO AUS. dei modelli "del MICRO → ciclico IN→FM di deviazione standard,,. (Se qui non c'è nessuna scheda di deviazione standard nell'altoparlante, il modo della scheda di deviazione standard sarà saltato.) attualmente, Bluetooth sta collegando e luce blu che espone a flash lentamente. Il modo di Bluetooth ha una priorità. Quando ripetete la musica via Bluetooth, l'audio dall'altro modo si arresta automaticamente. Quando il dispositivo di Bluetooth è fatto una pausa, l'altro modo si apre automaticamente dopo 3 secondi.

La telefonata Hands-free delle cellule

quando gioca la musica via il dispositivo di Bluetooth e una chiamata entra, esso commuta al modo Mano-libero. Premi il gioco/pausa per accettare la chiamata. Premi ancora il gioco/pausa per rifinire la chiamata. Pressa corta due volte, prendparteerà al iPhone Siri o alla manopola Android di voce.

2. Per la MICRO deviazione standard ed AUS. nei modi, una pressa lunga sul +/- tasto aumenterà o fare diminuire il volume e una pressa corta sul +/- il tasto (MICRO modo di deviazione standard) attiverà le funzioni di NEXT/PREV. Pressa corta il simbolo del GIOCO intermittenemente a gioco o alla pausa.

3. Per la RADIO di FM, inserisca l'antenna dell'asta di FM in primo luogo prima della selezione del questo modo. Pressa corta il tasto pausa/del gioco per cercare le scanalature di FM e per prestabilire automaticamente le stazioni. La pressa +/- il tasto lunghi da aumentare/riducono il volume. Pressa +/- tasto corti da cambiare alla STAZIONE SEGUENTE di STATION/PREV.

Lista dell'imballaggio:

Asta di Nutz 1 pc.

Confezione per la vendita al dettaglio 1 manuale

di utente del pc 1 pc

Due--un nel cavo del USB e nell'antenna della radio lle caratteristiche tecniche del 1 pc:

- Tensione incorporata della batteria del litio: 3.7V
- Capienza della batteria del litio: 430 mAh
- Tensione di carica: 5V
- Alimentazione dell'uscita: 3W
- Spec. dell'altoparlante.: 40mm 2.6ohms 3W
- Risposta di frequenza: 60Hz - 18KHz
- Capienza della batteria: 430mAh
- THD: <0.5%
- SNR: ≥95dB
- Formato: D60mm x H55mm

## Français

Merci de votre achat de ce produit. Veuillez lire ce manuel soigneusement pour maximiser votre plaisir du produit et pour assurer votre propre sûreté.

Mesures de sécurité :

1. N'essayez pas de démonter ou remplacer aucune pièce du dispositif comme faire ainsi peut causer des risques d'incendie électriques ou.
2. Maintenez le dispositif dans un environnement sûr parti de la chaleur, du feu ou de l'eau.
3. Chargez le dispositif en utilisant le câble spécial d'USB pendant pas moins de 2 heures avant de l'employer. Tout en chargeant, le voyant de signalisation montrera le rouge.

Consignes d'utilisation :

1. La fonction de Bluetooth est s'allument une fois que l'orateur s'est allumé. Le voyant de signalisation clignotera vert par intermittence. Svp le match et appareillent votre dispositif au haut-parleur. Une fois qu'appareillé, votre dispositif reliera automatiquement la perche de Nutz chaque fois que son utilisé.

a. Tandis qu'en mode de Bluetooth, pression +/- bouton pour la voie précédente de chanson/après la voie de chanson ;

La longs pression +/- bouton à augmenter/réduisent le volume.

b. Fonction prompt de voix dans le modèle de Bluetooth ;

c. Longs jeu/pause de pression pendant 3 secondes pour arrêter la fonction de Bluetooth. (En cinq minutes, si le dispositif de haut-parleur et le dispositif de Bluetooth sont échoués au match et se relie, la fonction de Bluetooth s'arrêtera automatiquement. Rechargez le haut-parleur, il appareillera et relier le dispositif de Bluetooth encore.) au passage du mode de Bluetooth à un autre mode, dispositif de Bluetooth sera fait une pause premièrement.

d. Appuyez sur le bouton de M, voici la RADIO AUX. de modèles « du → MICRO cyclique IN→FM d'écart-type ». (Si pas voici aucune carte d'écart-type dans le haut-parleur, le mode de carte d'écart-type sera sauté.)actuellement, Bluetooth se relie, et lumière bleu clignotant lentement. Le mode de Bluetooth a une priorité.Quand vous rejouez la musique par l'intermédiaire de Bluetooth, l'acoustique de l'autre mode s'arrêtent automatiquement. Quand le dispositif de Bluetooth est fait une pause, l'autre mode s'ouvre automatiquement après 3 secondes.



## L'appel mains libres de téléphone portable

en jouant la musique par l'intermédiaire du dispositif de Bluetooth et un appel entre, il commute au mode Main-libre. Serrez le jeu/pause pour accepter l'appel. Serrez le jeu/pause encore pour finir l'appel. Pression courte deux fois, il entrera dans l'iPhone Siri ou le cadran androïde de voix.

2. Pour l'écart-type MICRO et AUX. EN modes, une longue pression sur +/- bouton augmentera ou diminuera le volume et une pression courte sur +/- le bouton (mode MICRO d'écart-type) activera les fonctions de NEXT/PREV. Pression courte le symbole de JEU par intermittence au jeu ou à la pause.

3. Pour la RADIO de FM, insérez l'antenne de tige de FM d'abord avant de choisir ce mode. Pression courte la touche attente de jeu/pour rechercher des canaux de FM et pour prérégler des stations automatiquement. La longue pression +/- bouton à augmenter/réduire le volume. Pression +/- bouton courts à changer en la PROCHAINE STATION de STATION/PREV.

Liste d'emballage :

Perche de Nutz 1 PC.

Conditionnement pour la vente au détail 1 manuel

d'utilisateur de PC 1 PC

Deux-dans-un le câble d'USB et l'antenne de radio caractéristiques techniques

de 1 PC :

- Tension intégrée de batterie de lithium : 3.7V
- Capacité de batterie de lithium : 430 heure-milliampère
- Tension de charge : 5V
- De puissance de sortie : 3W
- Orateur Spec. : 40mm 2.6ohms 3W
- Réponse en fréquence : 60Hz - 18KHz
- Capacité de batterie : 430mAh
- THD : <0.5%
- SNR : ≥95dB
- Taille : D60mm x H55mm

Вы для вашей покупки этого продукта. Пожалуйста прочитайте это руководство тщательно для того чтобы увеличить вашу наслаждение продукта и обеспечить вашу собственную безопасность.

Меры предосторожности безопасности:

1. Не попытайте демонтировать или заменить VSe части приспособления по мере того как делать так может причинить опасности пожара электрических или.
2. Держите приспособление в безопасной окружающей среде далеко от жары, пожара или воды.
3. Поручите приспособление использующ специальный кабель USB на более менее чем 2 часа перед использованием его. Пока поручающ, индикаторная лампочка покажет красный цвет.

Инструкции по эксплуатации:

1. Функция Bluetooth поворачивает дальше как только диктор поворачивал ДАЛЬШЕ. Индикаторная лампочка будет проблескивать зеленой периодическ. Пожалуйста спичка и спаривает ваше приспособление к диктору. Как только после того как я спарено, ваше приспособление автоматически соединит заграждение Nutz each time использованное свое.

A. Пока в режиме Bluetooth, давление +/- кнопка для ранее следа песни/затем следа песни;

Длиннее давление +/- кнопка, котор нужно увеличить/уменьшают том.

B. Функция голоса проворная в модели Bluetooth;

C. Длиннее игра/перерыв давления на 3 секунды для того чтобы остановить функцию Bluetooth.(В 5 MINUTax, если приспособление диктора и приспособление Bluetooth не сумели сопрягать и соединяться, то функция Bluetooth остановит автоматически. Reboot диктор, оно спарит и соединять приспособление Bluetooth снова.) к переключателю от режима к другому режиму, приспособления Bluetooth Bluetooth будет сделан паузу firstly.

D. Отожмите кнопку m, здесь будьте → ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ IN→FM SD циклический характер «РАДИОИМ МИКРО-». (Если здесь никакая карточка SD в дикторе, то будет прыгнут режим карточки SD.) в это время, Bluetooth соединяется, и голубой свет проблескивая медленно. Режим Bluetooth имеет приоритет. Когда вы переигрываете нот через Bluetooth, аудионий от другого режима автоматически останавливает. Когда приспособление Bluetooth сделано паузу, другой режим автоматически раскрывает после 3 секунд

## Hands-free телефонный вызов клетки

играя нот через приспособление Bluetooth и звонок приходят внутри, оно переключают к Рук-свободно режиму. Отожмите игру/перерыв для того чтобы признавать звонок.Отжимайте игру/перерыв снова для того чтобы закончить звонок.Скоро давление дважды, оно включится в iPhone Siri или Android шкалу голоса.

2. Для МИКРО- SD и ВСПОМОГАТЕЛЬНО В режимах, длинное давление на +/- кнопка увеличит или уменьшить том и скоро давление на +/- кнопка (МИКРО- режим SD) активирует функции NEXT/PREV. Скоро давление символ ИГРЫ периодически к игре или перерыву.

3. Для РАДИОЕГО FM, введите антенну штанги FM во первых перед выбирать этот режим. Скоро давление кнопка игры/перерыва для того чтобы искать каналы FM и заранее ставить станции автоматически.Длиннее давление +/- кнопка, котор нужно увеличить/уменьшают том.Скоро давление +/- кнопка, котор нужно изменить к СЛЕДУЮЩЕЙ СТАНЦИИ STATION/PREV.

Список упаковки:

Заграждение Nutz	1 пикокулон.	
Розничный упаковывать		руководство потребителя
1 пикокулона	1 пикокулон	
2-в-одн кабеле USB и антенне радиоого		технические данные 1
пикокулона:		

- Built-in напряжение тока батареи лития: 3.7V
- Емкость батареи лития: 430 mAh
- Поручая напряжение тока: 5V
- Мощность на выходе: 3W
- CSpec диктора: 40mm 2.6ohms 3W
- Частота откликов: 60Hz - 18KHz
- Емкость батареи: 430mAh
- THD: <0.5%
- SNR: ≥95dB
- Размер: D60mm x H55mm

## Deutsch

Danke für Ihren Erwerb dieses Produktes. Lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig, um Ihren Genuß des Produktes zu maximieren und Ihre eigene Sicherheit sicherzustellen.

Sicherheitsanweisungen:

1. Versuchen Sie, keine Teile der Vorrichtung auseinanderzubauen oder zu ersetzen, wie so tun die elektrische oder Brandgefährdungen verursachen kann.
2. Halten Sie die Vorrichtung in einem sicheren Klima weg von der Hitze, vom Feuer oder vom Wasser.
3. Laden Sie die Vorrichtung mit dem speziellen USB Kabel nicht weniger als 2 Stunden lang auf, bevor Sie es verwenden. Bei der Aufladung, zeigt die Anzeigelampe Rot.

Bedienungsanleitung:

1. Die Bluetooth Funktion ist einschalten, sobald der Lautsprecher eingeschaltet hat. Die Anzeigelampe blitzt stoßweise grün. Bitte Gleiches und paßt Ihre Vorrichtung zum Lautsprecher zusammen. Sobald zusammengepaßt, schließt Ihre Vorrichtung automatisch die Nutz Hochkonjunktur jedesmal wenn sein verwendet an.
  - a. Während im Bluetooth Modus, Presse +/- Taste für vorhergehende Liedschiene/zunächst Liedschiene;  
Lange Presse +/- die Taste zum sich zu erhöhen/verringern das Volumen.
  - b. Sprachsofortige Funktion im Bluetooth Modell;
  - c. Langes Presse Spiel/Pause, damit 3 Sekunden Bluetooth Funktion stoppen. (In fünf Minuten, wenn die Lautsprechervorrichtung und die Bluetooth Vorrichtung nicht können zusammenpassen und anschließen sind, stoppt die Bluetooth Funktion automatisch. Laden Sie den Lautsprecher, es zusammenpaßt neu und die Bluetooth Vorrichtung.) an Schalter vom Bluetooth Modus an einen anderen Modus wieder anzuschließen, Bluetooth Vorrichtung wird erstens pausiert.
  - d. Betätigen Sie M Taste, seien Sie hier der zyklisches Muster „MIKROsd → ZUSATZIN→FM RADIO“. (Wenn hier keine Sd Karte im Lautsprecher ist, wird der Sd Karte Modus. übersprungen), diesmal, schließt Bluetooth an und das blaue Licht, das langsam blitzt. Bluetooth Modus hat eine Priorität. Wenn Sie die Musik über Bluetooth replay, stoppen der Audio von anderem Modus automatisch. Wenn die Bluetooth Vorrichtung pausiert wird, öffnet sich anderer Modus automatisch nach 3 Sekunden

Freihändiger Zelle Telefonanruf

, wenn sie Musik über Bluetooth Vorrichtung spielen und ein Anruf kommt, es schält zum Hand-freien Modus herein. Betätigen Sie Spiel/Pause, um den Anruf anzunehmen. Betätigen Sie Spiel/Pause wieder, um den Anruf zu beenden. Kurze Presse zweimal, nimmt es am iPhone Siri oder am Android Sprachvorwahlknopf teil.

2. Für MIKROsd und ZUSATZ in den Modi, erhöht sich eine lange Presse auf +/- Taste, oder, das Volumen und eine kurze Presse auf zu verringern +/- aktiviert Taste (MIKROsd Modus) die NEXT/PREV Funktionen. Kurze Presse das SPIEL-Symbol stoßweise zum Spiel oder zur Pause.

3. Für FM RADIO setzen Sie die FM Stange Antenne ein, zuerst bevor Sie diesen Modus vorwählen. Kurze Presse die Spiel-/Pausentaste zum Suchen FM Führungen und der Stationen automatisch einzustellen. Lange Presse +/- die Taste zum sich zu erhöhen/verringern Volumen. Kurze Presse +/- Taste, zum zur FOLGENDEN STATION/PREV STATION zu ändern.

Verpackung Liste:

Nutz Hochkonjunktur	1 PC.
Kleinverpacken	1 PC
Benutzerhandbuch	1 PC
Zwei--ein im USB Kabel und in der Radio-Antenne	1 PC

technische Spezifikationen:

- Eingebaute Lithiumbatteriespannung: 3.7V
- Lithiumbatteriekapazität: 430 Milliampere-stunde
- Ladespannung: 5V
- Ausgangsleistung: 3W
- Lautsprecher-spezielles: 40mm 2.6ohms 3W
- Frequenzgang: 60Hz - 18KHz
- Batterie-Kapazität: 430mAh
- THD: <0.5%
- SNR: ≥95dB
- Größe: D60mm x H55mm

## Portuguese

Obrigado para sua compra deste produto. Leia por favor este manual com cuidado para maximise sua apreciação do produto e para assegurar sua própria segurança.

### Precauções de segurança:

1. Não tente desmontar ou substituir nenhuma peça do dispositivo como fazer assim pode causar perigos elétricos ou de fogo.
2. Mantenha o dispositivo em um ambiente seguro longe do calor, do fogo ou da água.
3. Carregue o dispositivo usando o cabo especial do USB por não mais menos de 2 horas antes de usá-lo. Ao carregar, a luz de indicador mostrará o vermelho.

### Instruções operando-se:

1. A função de Bluetooth é gira sobre uma vez que o altofalante girou SOBRE. A luz de indicador piscará verde intermitentemente. Por favor o fósforo e emparelha seu dispositivo ao altofalante. Uma vez que emparelhado, seu dispositivo conectará automaticamente o crescimento de Nutz cada vez que seu utilizado.

a. Quando na modalidade de Bluetooth, imprensa +/- tecla para a trilha precedente da canção/em seguida a trilha da canção;

A imprensa +/- a tecla longas a aumentar/reduzem o volume.

b. Função alerta da voz no modelo de Bluetooth;

c. Jogo/pausa longos da imprensa por 3 segundos para parar a função de Bluetooth. (Em cinco minutos, se o dispositivo do altofalante e o dispositivo de Bluetooth forem não combinarem e não conectarem, a função de Bluetooth parará automaticamente. Recarregue o altofalante, ele emparelhar-se-á e conectar outra vez o dispositivo de Bluetooth.) ao interruptor da modalidade a uma outra modalidade, dispositivo de Bluetooth de Bluetooth será pausado firstly.

d. Pressione a tecla de M, seja aqui o RÁDIO AUXILIAR → cíclico IN→FM do SD dos testes padrões do "MICRO". (Se estiver aqui nenhum cartão do SD no altofalante, a modalidade do cartão do SD será saltada.) neste tempo, Bluetooth está conectando, e luz azul que pisca lentamente. A modalidade de Bluetooth tem uma prioridade. Quando você replay a música através de Bluetooth, o áudio da outra modalidade para automaticamente. Quando o dispositivo de Bluetooth é pausado, a outra modalidade abre automaticamente após 3 segundos

ao jogar a música através do dispositivo de Bluetooth e uma chamada vêm dentro, ele comutam à modalidade Mão-livre. Pressione o jogo/pausa para aceitar a chamada. Pressione o jogo/pausa outra vez para terminar a chamada. Imprensa curta duas vezes, participará no iPhone Siri ou no seletor Android da voz.

2. Para o MICRO SD e AUXILIAR nas modalidades, uma imprensa longa no +/- tecla aumentará ou para diminuir o volume e uma imprensa curta no +/- a tecla (MICRO modalidade do SD) ativará as funções de NEXT/PREV. Imprensa curta o símbolo do JOGO intermitentemente ao jogo ou à pausa.

3. Para o RÁDIO de FM, introduza a antena da haste de FM primeiramente antes de selecionar esta modalidade. Imprensa curta a tecla do jogo/pausa para procurar as canaletas de FM e para pré-ajustar automaticamente estações. A imprensa +/- a tecla longas a aumentar/reduzem o volume. Imprensa +/- tecla curtas a mudar à ESTAÇÃO SEGUINTE de STATION/PREV.

Lista da embalagem:

Crescimento de Nutz 1 PC.

Empacotar de varejo 1 manual

de usuário do PC 1 PC

Dois--um no cabo do USB e na antena do rádio especificações técnicas  
de 1 PC:

- Tensão interna da bateria do lítio: 3.7V
- Capacidade da bateria do lítio: 430 mAh
- Tensão carregando: 5V
- Poder da saída: 3W
- Specs. do altofalante.: 40mm 2.6ohms 3W
- Resposta de frequência: 60Hz - 18KHz
- Capacidade da bateria: 430mAh
- THD: <0.5%
- SNR: ≥95dB
- Tamanho: D60mm x H55mm

## Svensk

Tacka dig för ditt köp av denna produkt. Behaga läsa denna handbok försiktigt för att maximera din njutning av produkten och för att se till din egna säkerhet.

### Säkerhetsförsiktigheter:

1. Inte försök att demontera eller byta ut några delar av apparaten, som att göra så kan orsaka elektriskt, eller att avfyra äventyrar.
2. Uppehåll som apparaten i en kassaskåpmiljö i väg från värmer, avfyrrar eller bevaktnar.
3. Ladda apparaten genom att använda sakkunnigUSB-kabeln för inte mindre än 2 timmar, innan du använder den. Stunder som laddar, indikatorn ska lätt, den röda showen.

### Fungerande anvisningar:

1. Bluetoothen fungerar är vänder på, när högtalaren har vänt PÅ. Den ljusa ska pråliga gräsplanen för indikator intermitterent. Behaga matchen och para din apparat till högtalaren. När parad, ska din apparat förbinder automatiskt den Nutz bang varje gång använt dess.
  - a. Stunder i det Bluetooth funktionsläget, press +/- knäppas för föregående song spårar/songen spårar därefter;  
Den långa pressen +/- knäppas till förhöjning/förminskar volymen.
  - b. Uttrycka fungerar precis i Bluetoothen modellerar;
  - c. Den långa presslek/pausen för 3 understöder för att stoppa Bluetooth fungerar. (I fem noterar, om högtalareapparaten och den Bluetooth apparaten missas för att matcha och förbinda, fungerar Bluetoothen det ska stoppet automatiskt. Starta om högtalaren, ska den parar och förbinder den Bluetooth apparaten igen.) för att koppla från det Bluetooth funktionsläget till ett annat funktionsläge, den Bluetooth apparaten ska stoppas firstly.
  - d. Press M knäppas, är här det cykliskt mönstrar "MIKROSD→ som AUX IN→FM RADIOSÄNDE". (Om är här inget SD-kort i högtalaren, det ska SD-kortfunktionsläget hoppas over.), på denna tid, förbinder blått som Bluetooth och lätt långsamt exponerar. Det Bluetooth funktionsläget har en prioritet. När du spelar igen musiken via Bluetooth, stoppar ljudsignalen från annat funktionsläge automatiskt. När den Bluetooth apparaten stoppas, öppnar annat funktionsläge automatiskt, efter 3 har understött

Den Hands-free cellpåringningen



, när den leker musik via den Bluetooth apparaten och en appell, kommer in, det kopplar till defria funktionsläget.Presslek/paus som accepterar appellen.Presslek/paus igen som avslutar appellen. Den kort pressen två gånger, ska det skriver in i i iPhone Siri, eller androiden uttrycker visartavlan.

2. För MIKROSD och AUX I funktionslägen, knäppas en lång press på +/- ska förhöjning, eller minskning volymen och en kort press på +/- knäppas (MIKROSD-funktionsläget) ska aktiverar NEXTEN/PREV fungerar. Kort press LEKsymbolet intermittent som leker eller som stoppar.

3. För FM RADIOSÄNDE, sätter in FM-stångantennen, först innan att välja detta funktionsläge. Den kort pressen leken/pausen knäppas för att söka FM kanalisering och förinställde posterar automatiskt.Den långa pressen +/- knäppas till förhöjning/förminskar volym.Den kort pressen +/- knäppas för att ändra till NÄSTA STATION/PREV POSTERAR.

Inpackning listar:

Nutz bang 1 PC.

Återförsäljnings- paketera 1 PC

användarehandbok 1 PC

Två-i-en USB-kabel och radiosände antennen tekniska specifikationer

för 1 PC:

- , Inbyggd lithiumbatterispänning: 3.7V
- , Lithiumbatterikapacitet: 430 mAh
- , Laddande spänning: 5V
- , Tillverkat driva: 3W
- , Högtalarespecifikation.: 40mm 2.6ohms 3W
- , Frekvenssvar: 60Hz - 18KHz
- , Batterikapacitet: 430mAh
- , THD: <0.5%
- , SNR: ≥95dB
- , Storleksanpassa: D60mm x H55mm

## Norsk

Takk for at du kjøpte dette produktet. Les denne håndboken nøye for å maksimere underholdningsverdien av produktet og for å sikre din egen sikkerhet.

Sikkerhetsforanstaltninger:

1. Ikke forsøk å demontere eller skift ut deler av enheten som gjør det, kan det føre til elektrisk eller forårsake brann.
2. Hold enheten i et trygt miljø unna varme, brann eller vann.
3. Lad enheten ved hjelp av den spesielle USB-kabel for ikke mindre enn 2 timer før du bruker den. Under lading, indikatorlampen lyser rødt.

Bruksanvisning:

1. Bluetooth-funksjonen er slått på når høyttaler har slått på. Indikatorlampen blinker grønt innimellom. Kan du vurdere og pare enheten til høyttaleren. Når sammenkoplet, vil enheten din automatisk koble til hver gang den brukes.

En. Mens i Bluetooth-modus, trykk på +/- knapp for forrige sang/ neste sang spor.

Lang trykk på +/- knappen for å øke/ redusere volumet.

B. Talemeldingen funksjonen i Bluetooth® -modell;

C. Langt trykk på Play/Pause i 3 sekunder for å stoppe Bluetooth-funksjonen. (I fem minutter, hvis høyttaler enheten og Bluetooth-enheten er ikke klarte å matche og koble til Bluetooth-funksjonen vil stoppe automatisk. Starte høyttaler, det vil pare og koble til Bluetooth-enheten på nytt.) for å slå fra Bluetooth-modus til en annen modus, Bluetooth-enheten vil være pause først.

D. Trykk på M knappen, her er den sykliske mønstre "micro SD → AUX IN → FM RADIO". (Hvis her er ingen SD-kort i høyttaler, SD-modus vil det bli hoppet over.) i denne tid, Bluetooth er tilkobling og blått lys blinker sakte. Bluetooth-modus har en prioritet. Når du spiller musikk via Bluetooth, lyd fra andre modus stopper automatisk. Når Bluetooth-enheten er stoppet midlertidig, andre modus åpnes automatisk etter 3 sekunder

Håndfri mobiltelefon callWhen

spille av musikk via Bluetooth-enheten og en samtale kommer inn, slår det til hånd-fri modus. Trykk på Play/Pause for å godta anropet. Trykk på Play/Pause igjen for å avslutte samtalen. Kort trykk to ganger, vil den gå inn i iPhone Siri eller Android taleoppringing.

2. For MICRO SD og AUX I modi, et langt trykk på + /- knappen vil øke eller redusere volumet og et kort trykk på + /- knapp (MICRO SD modus) vil aktivere neste/forrige funksjoner. Kort trykk på spill symbol periodisk for å spille eller pause.

3. For FM-radio, sett inn FM stang antenne først før du velger denne modusen. Kort trykk på Spill/Pause-knappen for å søke etter FM kanaler og forhåndsinnstilte stasjoner automatisk. Lang trykk på + /- knappen for å øke/ redusere volumet. Kort trykk på + /- knappen for å endre til neste STASJON/Forrige stasjon.

Pakkeliste:

Nutz bommen 1 pc.

Detaljhandel emballasje 1 pc User

Manuell 1 pc Two

-i-én USB-kabel og Radio antenne 1 pc Technical

spesifikasjoner:

- Innebygd lithium batteri spenning: 3,7 V
- Litium batteri kapasitet: 430 Mah
- ladespenning: 5V
- utgangseffekt: 3W
- høyttaler spesifikasjoner: 40mm 2.6ohm 3W
- frekvensrespons: 60Hz - 18KHz
- batteri kapasitet: 430Mah
- THD: < 0,5 %
- SNR: ≥95DB
- Size: D 60 mm x H 55mm

## Distinguishing Features

It can enhance bass effect if the speaker is placed on Woodmass desktop.



### 3.5mm Earphone Output

Enjoy music privately with 3rd user or telephone in public places.



### Micro USB

Can charge battery; read Micro SD card when inserted to PC.

### QC PASS

Guaranteed Product and Production Date

### Specification

Detailed Product Technical Parameters



### Micro-SD Card

Built-in TF intelligent circuit, supporting can play stored files & write format music.

### Power Switch

OFF/ON

### Microphone

Can be used when talking on the phone in Bluetooth state.

### Power Indicator



Bass



AUX IN



Bluetooth



FM Radio

## Usage Instruction


Integrated four press keys for all the functions.



+ Volume +  
NEXT

Mode Switch   
BASS/SD/USB/TF/Bluetooth

- Volume -  
PREV

 Play/Pause  
Search FM channels



[www.nutzaudio.com](http://www.nutzaudio.com)